








LEGENDA:	
	Przeplot kablowy
	Rozdzielnica elektryczna
	Mocowanie trasy kablowej
	K100
	K200
	K300
	Bednarka Fe/Zn 25x4

- Trasy kablowe montować - dół trasy 20cm poniżej sufitu
- Przy wykonywaniu przejść przez stropy zastosować przepusty kablowe (rury DVK50)
- Po zakończeniu prac przepusty uszczelnić